

Obsluha elektronického sejfů

LA GARD Combobasic

Pozor: Přednastavený manažerský číselný kód výrobcem je „1-2-3-4-5-6“

- Přidat/odebrat uživatele
- Aktivovat/deaktivovat uživatele

Uživatelská kombinace:

- Otevřít zámek
- Změna kódu

Zadání nesprávného kódu:

- Je-li čtyřikrát po sobě zadán nesprávný kód, je zámek na 5 minut zablokován.

Upozornění na vybité baterie: Bliká-li během otevírání LED dioda a ozývá-li se přerušovaný akustický signál, znamená to vybitou baterii, kterou je třeba urychleně vyměnit.

Zvukový a vizuální signál

1. Dvojitý signál- LED dioda dvakrát blikne a ozve se dvojí pípnutí- potvrzení a akceptace zadaného správného kódu.
2. Trojitý signál- LED dioda třikrát blikne a ozve se trojí pípnutí- zadán nesprávný kód.

Otevírání zámku

- Zadat platný šestimístný kód. Zámek ho potvrdí dvojitým světelným a akustickým signálem.
- Během 4 sekund otočit klávesnicí ve směru hodinových ručiček, je-li zámek vybaven otočnou klávesnicí, nebo otočit klikou na dveřích trezoru do pozice otevřeno.
- Tahem otevřít dveře trezoru.
- Zadání nesprávného kódu-trojité zvuková a světelná signalizace.
- Poznámka: Je-li na trezoru použito více zámků, Swingbolt musí být otevírán a zavírán jako první.

Změna manažerského kódu a uživatelských kombinací

Pozor! Veškeré změny kódu provádět při otevřených dveřích trezoru!

- Zadat číslo „0“ šestkrát.
- Zadat platný šestimístný kód jedenkrát.
- Následně zadat dvakrát po sobě nový šestimístný kód.
- Dojde-li k chybě, nutno počkat 30 sekund a proces opakovat.
- Následně několikrát při otevřených dveřích zkontrolovat funkci nového kódu.
- Potvrzení nového kódu-dvojitý signál po zadání platného šestimístného kódu.
- Nesprávně zadaný nový kód-trojité signál indikuje, že starý kód je stále platný.
- Poznámka: Při vybírání nového kódu nepoužívat čísla jako data narození apod., která jsou snadno odvoditelná.

Přidat uživatele (Pouze Manager)

- Vždy provádět při otevřených dveřích.
- Zadat manažerský kód a podržet poslední klávesu dokud se dvakrát neozve dvojitý signál.
- Stisknout 1. Následuje dvojitý signál.
- Dvakrát zadat uživatelský kód. Po každém zadání se ozve dvojitý signál.
- Při chybě je nutno počkat 30 sekund a postup opakovat.
- Správná kombinace-po zadání správného kódu se ozve dvojitý signál.
- Nesprávná kombinace-trojité signál znamená, že starý kód je stále platný.

Blokace uživatele (Pouze Manager)

- Vždy provádět při otevřených dveřích.
- Zadat manažerský kód a podržet poslední klávesu dokud se dvakrát neozve dvojitý signál.
- Stisknout 2. Následuje jednoduchý signál.
- Uživatel je zablokovan. (Kombinace zůstává uložena pro pozdější možné využití).
- Při chybě je nutno počkat 30 sekund a postup opakovat.

Odebrání uživatele (Pouze Manager)

- Vždy provádět při otevřených dveřích.
- Zadat manažerský kód a podržet poslední klávesu dokud se dvakrát neozve dvojitý signál.
- Stisknout 3. Následuje jednoduchý signál.
- Uživatel je odstraněn.
- Při chybě je nutno počkat 30 sekund a postup opakovat.

Zadání špatného kódu

- Čtyřnásobné zadání nesprávného kódu zablokuje zámek na 5 minut, LED dioda bliká červeně 10 sekund.
- Je-li po skončení ukončení pětiminutového intervalu blokace zámku opět dvakrát zadán nesprávný kód, zámek se znovu zablokuje.

Vybité baterie

- Opakovaný akustický a zvukový signál při otevírání znamená vybité baterie, které je třeba urychleně vyměnit.
- Použít jednu devítivoltovou alkalickou baterii. Doporučuje se preventivní výměna baterií jednou ročně.
- Paměť zámku zůstane zachována i při vyjmutí baterií.